

Centrale verwarming bijvullen en ontluchten

Heeft u een individuele centrale verwarming (cv)? Zorg er dan voor dat er voldoende water in het systeem zit. Op de meeste cv-ketels zit een sticker met aanwijzingen over de ketel zelf. Het bijvullen en ontluchten werkt als volgt.

1. Controleer de manometer

Het water moet bijgevuld worden als de manometer op minder dan 1 bar staat. U vindt de manometer bij de radiator in de douche of bij de verwarmingsketel zelf.

2. Schakel de verwarming uit

U schakelt de verwarming uit door de kamerthermostaat op de laagste stand te zetten of de stekker van de ketel uit het stopcontact te halen. Draai daarna alle radiatoren open.

3. Sluit de vulslang aan op het vulpunt

De vulslang zit meestal op de badkamerradiator of bij het rode drukvat. Als u een wasmachineaansluiting in de badkamer heeft, kunt u de wasmachinekraan gebruiken om water bij te vullen. Gebruik anders de kraan van de douche of wastafel. Sluit de slang aan op de kraan.

4. Draai de afsluitdop los

De afsluitdop is de onderste moer van het vulpunt op de radiator. Let goed op dat de gekartelde afsluitring vast blijft zitten. Sluit de slang op dit punt losjes aan. Open nu voorzichtig de waterkraan. Het water loopt naar de radiator en duwt de lucht uit de slang. Als het water bij de radiator is aangekomen, is alle lucht uit de slang. Op dat moment draait u de wartel (de moer van de slang) helemaal vast.

5. Open de gekartelde afsluitring van de vulkraan op de radiator

De installatie vult zich nu met water. Als de manometer 1,5 bar aangeeft, kunt u de waterkraan sluiten.

6. Ontlucht de installatie

Door alle ontluuchtingskraantjes op de radiatoren, de ketel en de leidingen na te lopen. U kunt de ontluuchtingspunten openen met een speciaal sleuteltje, verkrijgbaar in doe-het-zelfwinkels. Draai de ontluuchtingspunten open en laat de lucht ontsnappen tot er water komt. Sluit daarna het ontluuchtingspunt.

7. Controleer de manometer

Is de manometerstand lager dan 1,5 bar? Vul dan het water nogmaals bij. Zit er voldoende water in de installatie? Koppel dan de vulslang af. Sluit vervolgens de gekartelde afsluitring van het vulpunt aan op de radiator. Draai dan de wartel van de slang bij het vulpunt los. Doe de afsluitdop weer op het vulpunt en koppel de slang van de (wasmachine)kraan af.

8. Schakel de verwarming in

U schakelt de verwarming in door de thermostaat op de gewenste temperatuur te zetten of de stekker van de ketel in het stopcontact te doen. U kunt de installatie na ongeveer een uur nogmaals ontluuchten. Controleer na het ontluuchten de manometer. U moet (nogmaals) bijvullen als deze minder dan 1,5 bar aangeeft.

Indien u meer vragen heeft, kunt u verdiepende informatie vinden op:
wooncompas.nl/folders

Direct contact?

☎ 0180 - 49 49 49

✉ info@wooncompas.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook [/wooncompas](https://www.facebook.com/wooncompas)

LinkedIn [/wooncompas](https://www.linkedin.com/company/wooncompas)